MFD3 (RNS510) 主机 专用接口盒 使用说明

V2010.11

该主机存在于大众途锐, 迈腾, 帕萨特, 斯柯达昊锐等一部分车型中. 屏幕两边分别有 4 个按键, 本接口盒可以给该主机系统添加导航, 数字电视, DVD, 和倒车。



大众/斯柯达采用的主机/接口合匹配表:

	接口合 名称	特征
1	MFD3[又称 RNS510]主机	屏幕两边分别有 4 个按键,原车有导航
2	RCD510 主机	原车没有导航屏幕两边分别有三个按键,右边有 TP 按键无右箭头键
		[内部到屏接头采用 55P 排线,触摸屏 8P 排线]
3	skoda 主机	原车没有导航,屏幕两边分别有三个按键,右边无 TP 按键有右箭头键
		[内部到屏接头采用 60P 排线, 触摸屏 4P 排线]



电源口的 6P 输入头信号说明:

红色: ACC (钥匙电): 当此线=12V 显示屏开始工作,当此线=0V 显示屏关闭。本接口盒的此信号来自 50P 的

排线, 当显示屏开始工作的时候, 这个接口盒就开始工作。当显示屏关闭, 此接口盒在 30 秒钟后自动关闭。

黑色:地线,接达铁。


绿色: 倒车信号线[倒车时候=12V],需要连接到后倒车灯进行自动倒车切换。

自色:切换信号线,连接到 12V 时此接口盒将进行切换。可以连接到外切换开关。[最大可承受 25V],此接口

盒中, 此线用来连接小板上的白色线。

灰色: CAN 盒给接口盒的专用数据信号。[在不需要原车操控时候剪断此信号线]

2. 拆机和安装



首先拆掉机头的上盖

再去掉侧向的 4 个螺钉,整个显示屏的部分就 可以打开.

此后, 拆下侧向的固定 CD 机的螺钉,就可以 看到显示屏的内部.

MFD3(RNS510)排线小板的安装:

- 原来到显示屏的电缆被新的小板取代。
- 此小板可以固定到主板的螺钉座上。

50P 的长排线从接口合 连接到小板。



<mark>此排线</mark> 连接到显示 屏后的排线座上。

注: 此小板在接口盒没有连接,或者接口盒没有加电源的时候,也让原主机屏幕可以工作.

2. 原车按键切换

- 用户可以通过侧向的按键, 当被按下的时候, 接口盒将进行 原车 →RGB->AV1->AV2→原车→RGB 的切换。
- ▶ 用户也可以通过 CAN 盒, 此时用方向盘上的"list"进行切换[大众 系列]。

斯柯达系列通过方向盘上的"MUTE"切换。





3. 侧向按键使用:

接口盒有 3 个侧向按键,安装者可以用它来调整图像显示,并且设定触摸控制的功能,这三个按键是"MENU", "+","-"






- ◆ 当 MENU 按键第一次被按下时,左边的菜单将弹出
- ◆ 当 MENU 按键第二次被按下时,右边的菜单将弹出
- ◆ 当 MENU 按键第三次被按下时,菜单将消失
- ◆ 用户可以用 +/- 键来调整每个参数,并且使用 MENU 来选定不同的选项。
- ◆ H POS 和 V POS 是用来调整图像在屏幕上的位置,不同的 DVD 播放机输出图像的水平垂直位置可能有偏差,通过这两个选项可将图像位置调整到最佳。
- ◆ 菜单中的 DVD TUNER NAVI 选项表示 RGB AV1 AV2 的红外信号输出,当用户按下方向盘上的上下按键的时候,屏幕将弹出右图的控制条,用户通过"确定"按键可以执行相对应的操作。响应的 DVD,TV 用户可以选择以下选项:





- 1、设定到"Panasonic","Sanyo"等品牌,已经有 10 余种红外编码被写入其中。
- 2、设定到"PROG",这样用户将 DIP6 拨下时,接口盒将学习新的红外代码。[方法如下图,每按下一个按键,闪 烁的图标将移动到下一个,表示一个按键已经被记住.]





用户可以用这个感应头来学习红外代码,也可以自己制作:信号是:1:5V输出,2:不用,3,地线,4:红外信号输入

3、设定成"NONE"来关闭红外输出功能。用户也可以通过剪断 CAN 盒和接口盒之间的灰色线来实现这个控制。



4. 拨码开关设置

DIP	到ON	到 OFF
1, 2, 3	RGB/AV1/Av2 输入 打开	RGB/AV1/Av2 关闭
5	倒车时候[绿色线=12V] 切换到 AV4	倒车时候切换到 原车画面
	[此设定认为存在后加摄像头]	[此设定认为存在原车摄像头]
6	学习红外代码	
4, 7, 8	功能空 [第7个必拨到上=正常工作,否则,拨下=工厂内自测试]	

6. 参数

序号	名称	参数
175		
1	视频幅度	0.7Vpp 具有 75 Ω 阻抗
2	同步信号强度	3~5Vpp 具有 5K 阻抗同步应当是负脉冲
3	RGB 分辨率	NTSC-格式: 纵向 240 行,横向 320,400,或 480 个点。
		VGA 格式: 640X480 分辨率.
		同步: 都是负极性复合同步
4	Av1,Av2, cam 视频	0.7Vpp 具有 75 Ω 阻抗
5	Av1,Av2, cam 格式	NTSC/PAL/SECAM 自动切换
6	正常功耗	2.4W [0.2A @12V]
7	待机电流	< 10mA
8	触发电平临界值(倒车和切	>5V trigger
	换)	
9	额外控制端口的 1.2.7 用作继	5V 电压时,最大 3A 电流
	电器控制时的输出电压, 电	
	流	
10	工作温度范围	-40 ℃ ~ +85℃

注: 如果要将电脑信号送入,对于电脑过来的 VGA 信号,将行同步 Hsync,场同步 Vsync 通过 74HC86 进行异或处理,就可以产生复合同步信号,被 RGB 口接受[一个 74HC86 含有 4 个 XOR 门,复合同步和'1'异或可以得到它反极性的信号]。